Fiche pratique — Traceur autonome Teltonika ATC700

Épisode 07.



Identité du produit

Caractéristique	Valeur	Source
Code commandé	ATC700AAAA01 ×3	E-mail 11/11/2026
Batterie	Li-Po 1 000 mAh (3,7 Wh), USB-C, charge 0 à +45 °C	DS v1.0
Boîtier	62,2 × 54,2 × 20,3 mm, 71 g ; IP65 testé en interne, non certifié	DS v1.0
Par défaut	1 point / 15 min ; Power Off Sleep ; rien envoyé sans domaine/port	QM ATC700
SIM / SMS	Nano-SIM ; UN espace avant les commandes	QM ATC700
Colis	Traceur, câble USB-C, bouchon USB-C	QM ATC700

Préparer l'ATC700 — pas à pas

N°	Ce que je fais	Pourquoi	Ce que je dois observer	Visa
1	Repérer le voyant, le bouton et le port USB-C	Ce sont les seules interfaces de l'appareil	Bouchon USB-C en place hors charge	☐
2	Ouvrir le capot avec un outil plastique	Accéder à l'emplacement SIM	Capot retiré sans toucher la carte	☐
3	Insérer la Nano-SIM, coin coupé vers la fente	Réseau mobile	Carte enfoncée à fond	☐
4	Reclipser le capot des deux côtés	Garder la protection du boîtier	Clic des deux côtés, capot affleurant	☐

Le voyant RGB (Quick Manual ATC700)

Couleur et rythme	Signification
Vert fixe 3 s	Mise sous tension

Couleur et rythme	Signification
Bleu : 0,5 s allumé, 1 min éteint	Fonctionnement normal, au repos
Jaune, pulsation lente	Charge en cours
Vert fixe	Charge terminée (jusqu'au débranchement)
Rouge, clignotement 1 s	Batterie faible
Bleu fixe 3 s · jaune fixe 3 s	Point envoyé avec position · sans position GNSS
Rouge fixe 3 s	Échec d'envoi
Rouge, pulsation 6 s	Alarme (bouton)

Commandes SMS utiles et dépannage

Situation	Commande ou action
Connaître l'état de l'appareil	␣getstatus
Connaître les versions	␣allver
Redémarrer	␣cpureset
Se connecter au service de mise à jour	␣web_connect
Rien sur la plateforme	Domaine et port configurés ? Les points attendent en mémoire
Batterie qui se vide trop vite	Envois trop fréquents : revoir le scénario de suivi

Quiz — corrigé formateur

Question	Bonne réponse	Explication
Un client veut un suivi en temps réel ET un an sans recharge. Que répondez-vous ?	B. Il faut choisir : on règle selon l'usage et on mesure	Suivi permanent et autonomie maximale sont incompatibles sur un traceur autonome.
Que fait l'ATC700 si le serveur n'est pas configuré ?	B. Il garde les points en mémoire	Les points sont stockés puis envoyés automatiquement après configuration.

Statut des contenus et sources

Aucune durée d'autonomie promise : à mesurer selon le scénario. Écrans et données reconstitués ; aucun essai réalisé.

QM ATC700 : https://wiki.teltonika-gps.com/images/6/6a/QM-ATC700.pdf
DS ATC700 v1.0 : https://wiki.teltonika-gps.com/images/a/ad/DS-ATC700.pdf