Fiche — Diagnostic et maintenance des traceurs Teltonika

Épisode 12.

Avant toute commande SMS : combien d'espaces ?

Modèles	Début du SMS (Quick Manuals)
FMC880 · FMC150 · FTC921 · FTC927	deux espaces : ␣␣commande
FTC134 · ATC700 · ATC774	un espace : ␣commande
KeepCam	pas de commande setparam : configuration TCT en Wi-Fi

Commandes de diagnostic (Quick Manuals FTC et ATC)

Commande	Effet
getstatus	Renvoie l'état de l'appareil
allver	Renvoie les versions du micrologiciel et du matériel
cpureset	Redémarre l'appareil
web_connect	Connexion au service FOTA WEB (mises à jour)
FMC880 · FMC150	Vérifier la liste de commandes du wiki du modèle avant usage

Maintenance préventive (plan NRJSOLAIRE)

Contrôle	Quand	Ce que je dois observer
Dernier enregistrement reçu, par appareil	Chaque semaine	Aucun appareil silencieux sans raison
Fixation, cosses, cheminement des câbles	À chaque entretien du véhicule	Pas de jeu, pas d'échauffement
Batterie des traceurs autonomes	Selon l'usage	Recharge ATC700 ; tendance de l'ATC774
Versions de micrologiciel	Chaque trimestre	Versions homogènes, testées
Calibrage de la caméra	Après tout choc ou pare-brise	Recalibrage fait et noté

Quiz — corrigé formateur

Question	Bonne réponse	Explication
Un traceur ne remonte rien. Quelle est la première question ?	B. Est-il alimenté ?	On commence toujours par l'alimentation, puis GNSS, réseau, réception, cohérence.
Combien d'espaces avant une commande SMS sur un ATC774 ?	A. Un	Un seul espace pour FTC134, ATC700 et ATC774.

Statut des contenus et sources

Commandes SMS citées d'après les Quick Manuals FTC921/927/134 et ATC700/774 ; pour FMC880/FMC150, vérifier le wiki du modèle. Aucun essai réalisé.

Quick Manuals FMC880, FMC150, FTC921, FTC927, FTC134, ATC700, ATC774 (wiki.teltonika-gps.com, 16/11/2026)